

# Výňatek z provozního řádu přístaviště pro osobní lodní dopravu Hluboká nad Vltavou - Hamry

## Excerpt from the Operating Rules of the Passenger Ship Jetty

### Provozovatel:

Ředitelství vodních cest ČR  
Nábř. L. Svobody 1222/22, 110 15 Praha 1  
Telefon - nepřetržitá služba: +420 225 131 732

Provoz zajišťuje – viz vývěska u vchodu na přístaviště  
Odpovědná osoba – viz vývěska u vchodu na přístaviště

### Závazné pokyny pro činnost všech účastníků plavby v lokalitě přístaviště pro osobní lodní dopravu Hluboká nad Vltavou - Hamry (dále jen „přístaviště“):

- Užívat přístaviště mohou pouze plavidla provozně a technicky způsobilá k provozu na vodní cestě. Provozovatel plavidla, které se stalo za pobytu na přístavišti nezpůsobilé, musí plavidlo neprodleně odstranit mimo vodní cestu. Nesplní-li provozovatel plavidla tuto povinnost, provozovatel přístaviště vymístí plavidlo na náklady jeho provozovatele.
- Majitelé lodí a všichni účastníci plavebního provozu jsou povinni DŮSLEDNĚ dodržovat ustanovení zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, vyhlášky Ministerstva dopravy č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu) a vyhlášky Ministerstva dopravy č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě.
- Přístaviště je určeno pouze pro stání plavidel provozujících veřejnou osobní dopravu. Pravidla stání plavidel jsou stanovena provozovatelem. Stání plavidel a užití přístaviště je bezplatné.
- Stání v prostoru veřejného přístaviště je možné pouze na dobu nezbytně nutnou pro nastoupení a vystoupení, max. však 15 min. Časy stání plavidel pravidelné veřejné osobní dopravy jsou zveřejněné u vstupu na přístaviště. Mimo čas stání plavidel pravidelné veřejné osobní dopravy je pro jedno plavidlo veřejné osobní dopravy povoleno stání po dobu max. 3 hod. Toto plavidlo je povinné přístaviště neprodleně opustit v případě potřeby přistání jiného plavidla veřejné osobní dopravy pro výstup a nástup cestujících.
- Dlouhodobé stání plavidel nad rámec předchozího odstavce je povoleno pouze po dohodě s provozovatelem přístaviště a nesmí bránit krátkodobému stání plavidel.
- Plavidla musí být v přístavišti řádně a bezpečně vyvázána, a to k vázacím prvkům k tomu určeným. Plavidla se vyvazují rovnoběžně s břehem. Plavidla musí při stání užívat odrazníky (fendry) proti přímému nárazu lodí do mola či dalších plavidel a musí být zajištěna tak, aby nemohla narážet do sousedních plavidel. Pro vyvazování plavidel je zakázáno používat stromy, zábradlí, sloupy, pilíře, patníky, žebříky, svodidla apod.
- Povoleno je stání plavidel pouze v šířce do 6 m. Účastníci plavby jsou povinni umožnit přednostní využití přístaviště pro integrovaný záchranný systém, Státní plavební správu a správce toku.
- Přístaviště je provozované bez střežení (dozoru) a provozovatel přístaviště proto neodpovídá za ztrátu nebo zničení vnesených nebo odložených předmětů, dopravních prostředků či plavidel. Na požádání oprávněných pracovníků provozovatele přístaviště je každý, kdo se zdržuje na přístavišti, povinen prokázat svou totožnost.
- Vstup do prostoru přístaviště je povolen pouze účastníkům plavby, kteří musí dodržovat pokyny vůdců plavidel. Vstup je na vlastní nebezpečí. Vstup na přístavní molo je zakázán, pokud není u přístaviště řádně uvázané plavidlo.
- Uživatelé přístaviště jsou povinni dodržovat podmínky stanovené provozovatelem přístaviště.
- Uživatelé přístaviště jsou povinni udržovat čistotu a dodržovat základní hygienická pravidla. Na přístavišti je zakázáno kouření, rybolov, koupání a bruslení. Uživatelé přístaviště nesmí odhazovat odpadky, odkládat nebo zanechávat osobní předměty nebo součásti lodní výstroje a výzbroje, nádoby na pohonné hmoty (plně aní prázdné), nářadí apod. Provádění oprav lodí nebo jejich součástí je zakázáno. Na přístavišti není dovoleno manipulovat s palivem a otevřeným ohněm.
- Provozní doba přístaviště je od 8:00 do 20:00 hod. Mimo provozní dobu je vstup na lávku a přístavní molo provozovatelem zakázán. Stání přes noc od 20:00 do 8:00 hod. je povoleno pouze na výjimku udělenou provozovatelem.
- Provoz přístaviště je mimo plavební sezónu uveřejněnou u vstupu na přístaviště povolen pouze se souhlasem provozovatele.
- Maximální zatížení plovoucího mola přístaviště včetně přístupové lávky nesmí překročit 60 osob nebo celkovou hmotnost 15 t.
- Plavba plavidel na řece Vltavě je zakázána při průtoku 100 m<sup>3</sup>/s a více v profilu vodočtu České Budějovice. Při dosažení tohoto průtoku a stoupající tendenci jsou všichni provozovatelé plavidel povinni odstranit plavidla z přístaviště do ochranného přístavu, chráněného místa nebo mimo vodní cestu a přístaviště je uzavřeno.

Ředitelství vodních cest ČR

Ředitelství vodních cest ČR

### Dodatkové tabule a piktogramy / Zusatzschilder und Piktogramme/ Supplementary panels and pictograms

 Malé plavidlo Klein Wasserfahrzeuge und Sportboote Small pleasure craft	 Plavební komora Schiffschleuse Lock	 Servisní centrum Servicezentrum Service center	 Voda Wasser Water	 Zákaz koupání Bade verboten No swimming	Aktuální informace Aktuelle Informationen Current information  <b>WWW.RVCCR.CZ</b> 
 Osobní loď Personenschiffe Passenger ship	 Pohyblivý most Bewegliche Brücke Movable bridge	 Čerpací stanice Tankstelle Gas station	 Elektrická přípojka Elektrische Verbindung Electric connection	 Zákaz rybolovu Fischfang verboten No fishing	
 Nákladní loď Frachtschiff Cargo ship	 Max. šíře stání Max. Breite die Vertäuung Max. width of mooring	 Likvidace odpadů Entsorgung Waste disposal	 Zákaz kouření Rauchen verboten No smoking	 Zákaz bruslení Skating verboten No skating	

## VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!



ZÁKAZ KOUPÁNÍ



ZÁKAZ KOUŘENÍ



ZÁKAZ RYBOLOVU



ZÁKAZ BRUSLENÍ